Sgo. Derqui 2717 – Santa Fe (3000)
Tel: (0342) 4847488
macrotecno.com.ar

MACROTECNO
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Manual de Usuario

Activación

Verificar que todas las zonas estén cerradas y no haya movimiento en el recinto.
El indicador "Listo" (verde) se encenderá. Ingresar el código de 4 dígitos.
El indicador "Armado" (rojo) se encenderá y el teclado comenzará a emitir los beeps que indican el tiempo de salida.
Si se ingreso mal el código, pulsar la tecla [#] y volver a ingresar el código.

Métodos Alternos de Activar

Armar Ausente

Para armar en el Modo Ausente, entre su código de acceso y salga del recinto a través de la puerta designada de Entrada/Salida. El sistema reconocerá que los ocupantes han salido del local. Una vez que la demora de salida culmine, el sistema estará completamente armado.

Armar Presente

Cuando usted entre su código de acceso para armar el sistema y no sale del recinto a través de la puerta designada de Entrada/Salida, el sistema armará en el modo Presente, excluyendo automáticamente las zonas interiores.

Armar sin la Demora de Entrada

Si desea armar su sistema sin demora de entrada, entre [*][9] luego su código de acceso. El indicador Armado destellará como un recordatorio que el sistema está armado y que no tiene demora de entrada. Una entrada a través de cualquier zona programada como una zona de demora creará una alarma instantánea.

Armar Rápido

El sistema puede ser armado simplemente presionando [*][0] en lugar de su código de acceso. Por favor observe que presionando [*][0] solamente le permitirá armar el sistema; para desarmarlo usted debe entrar un código de acceso válido.
Su instalador le informará si la función de Armar Rápido ha sido habilitada en su sistema.

Desactivación

Ingresar solo por la puerta demorada o de entrada. Al ingresar, el teclado emitirá los tonos indicadores del tiempo de entrada. Ingresar el código de 4 dígitos.
El indicador "Armado" (rojo) se apagará. **Si se ingreso mal el código, pulsar la tecla [#] y volver a ingresar el código.**

Desactivación por Coacción (ATRACO)

Cuando este código es ingresado el Sistema de Alarma se desactivará normalmente, al mismo tiempo que envía la señal de coacción a la Estación de Monitoreo. Indicando la emergencia.

Teclas Funcionales.

Presione y sostenga la tecla apropiada por dos segundos para activar una función:
1 → Armar Presente.
2 → Armar Ausente.
3 → Encender / Apagar avisador de puerta.

Sí posee control remoto:

Presione y sostenga durante 3 segundos para activar el modo Presente.

Programar Códigos de Accesos.

Hay 37 códigos de acceso disponibles al usuario. Ellos son los siguientes:
Código de Acceso (40). Un código maestro.
Códigos de Acceso (01) - (32). 32 códigos de acceso general.
Códigos de Acceso (33) - (34). Dos códigos de coacción.
Códigos de Acceso (41) - (42). Dos códigos de supervisión.

Código Maestro - Código de Acceso (40)

Este código puede ser usado para programar todos los Códigos de Acceso. El Código Maestro tiene todos los Atributos de Código de Acceso habilitado, ya que el Código Maestro puede ser usado para realizar cualquier función de teclado.

Códigos de Acceso General - Códigos de Acceso (01) a (32)

Los códigos de acceso general pueden armar y desarmar el sistema.

Códigos de Coacción - Códigos de Acceso (33) y (34)

Los códigos de coacción enviarán un código de reporte de compulsión a la Estación de Monitoreo cuando sea entrada.

Códigos de Supervisión - Códigos de Acceso (41) y (42)

Estos códigos pueden ser usados para programar códigos de acceso general y de coacción. Los dos códigos de supervisión tienen todos los atributos.

Ejemplos:

Programando un código maestro nuevo: [*][5] + [código maestro] + [40] + [código nuevo] + [#]

Programando un código de acceso gral: [*][5] + [código maestro] + [01] + [código nuevo] + [#]

Programando un código de coacción: [*][5] + [código maestro] + [33] + [código nuevo] + [#]

Si nuestro código maestro fuera [2288], y quisiéramos cambiarlo por el nuevo código [3399] procederíamos de la siguiente manera:

Programando un código maestro nuevo: [*][5] + [2288] + [40] + [3399] + [#]

Borrar códigos de usuarios
[*][5] + [código maestro] + [Nº de usuario del 01 al 32] + [*] + [#]

Excluir Zonas

La función de excluir zonas es usada cuando el acceso es necesitado a una parte del área protegida mientras el sistema está armado. Las zonas que están temporalmente fuera de servicio debido a daños en el cableado o contactos pueden ser excluidas para permitir armar el sistema hasta que las reparaciones puedan ser realizadas.
Zonas excluidas no causaran alarmas. Las zonas no pueden ser excluidas una vez que el sistema está armado. Las zonas excluidas son automáticamente canceladas cada vez que el sistema es desarmado y deben ser de nuevo aplicadas antes del próximo armado.

NOTA: Excluir zonas reduce su protección de seguridad. Si está excluyendo una zona debido a daños en el cableado o contactos, por favor llame a un técnico para el servicio inmediato para que el problema pueda ser resuelto y su sistema regrese a una correcta operación.
No excluya zonas involuntariamente cuando arme el sistema.

Excluir Zonas desde un Teclado LED:

Empiece con el sistema en el estado Listo. Entre [*][1] + [número (s) de la (s) zona (s) que va a ser excluida].
Entre el número (s) de la zona (s) como dos dígitos desde 01 a 08. A medida que cada zona es excluida, el correspondiente indicador de zona se encenderá. Si una zona es excluida por error, presione el número de la zona de nuevo y el indicador de zona se apagará, indicando que la zona no está excluida. Presione [#] para regresar al estado Listo.

Ejemplo:

Queremos inhibir las zonas 4 y 6.
Entre [*][1] + [04] + [06] + [#]

Función de Avisador de Puerta

La función de avisador de puerta es usada, mientras el control está desarmado, para proveer un tono desde el teclado cada vez que una puerta o ventana sea abierta o cerrada. Las puertas y ventanas que proveen está indicación son programadas por su instalador.
Entre [*][4] para encender o apagar el avisador de puerta.

Teclas de Alarmas Manuales. Incendio, Auxiliar y Pánico

Estas teclas deben ser presionadas y sostenidas por tres segundos después estas se activarán. Esta demora está diseñada para ayudar a evitar accidentes de activación.
Sí la **Tecla [F] (Fuego / Incendio)** es presionada y sostenida por tres segundos, el control activará la salida de alarma. La salida de alarma activará hasta que un código sea introducido o hasta que el corte de campana culmine. La comunicación de la señal a la Estación de Monitoreo es inmediata.
Sí la **Tecla [A] (Auxiliar / Emergencia Medica)** es presionada y sostenida por tres segundos, el control sonará tres veces tonos (beeps) en el teclado para verificar la activación. El control sonará al teclado diez veces rápidamente cuando una conclusión es recibida, para verificar la comunicación a la Estación de Monitoreo. La Salida de Alarma es silenciosa.
Sí la **Tecla [P] (Pánico / Policía)** es presionada y sostenida por tres segundos, el control inmediatamente comunicará la señal a la Estación de Monitoreo. La Salida de Alarma podrá ser silenciosa o audible, según se haya requerido.

NOTA: En casos de falsas alarmas recuerde siempre dar la PALABRA CLAVE requerida por el operador, para finalizar el Protocolo de Emergencia.

En caso de haber activado la alarma y requiera volver a ingresar a la propiedad, tenga en consideración que posterior al conteo regresivo de activación, el equipo requiere de unos segundos para establecerse.
Recuerde esperar al menos 5 seg. Posteriores a la activación para re ingresar.

Caso contrario la alarma se disparara inmediatamente sin enviar el reporte al centro de monitoreo.